



**RANGER PICKUP  
(2-WHEEL DRIVE AND 4-WHEEL DRIVE)**

**NOTE: All surfaces should be clean and dry before attaching brackets.**

**NOTE: Four wheel drive model does not have cross member shown in picture.**

1. Place wheels in straight forward position.
2. Place bracket "A" to outside of frame as shown and install 3/8 bolts through bracket "A", slotted hole in frame and back-up strap. Secure with lock washers and nuts. Align bracket "A" with tie rod before tightening.
3. Attach barrel end of stabilizer to bracket "A" using bushing stack up instructions printed on bag.
4. Attach bracket "B" to rod end of stabilizer as shown, using bushing stack up instructions printed on bag.
5. Extend stabilizer piston rod 4 inches and place bracket "B" against tie rod as shown. (Four wheel drive model, bracket "B" can be rotated to top of tie rod.) Secure with u-bolts, lock washers, and nuts.

**IMPORTANT NOTES:**

6. Turn wheels fully to right and left making sure that no interference occurs and that wheel stops are fully contacted.
7. Re-check all nuts and pal nuts for tightness before releasing installation.

<u>BOX CONTENT</u>	<u>POLY BAG #1</u>	<u>POLY BAG #2</u>
1 – stabilizer cylinder	2 – rubber bushings	2 – cup washers
1 – installation instruction sheet	4 – lock washers 5/16	1 – hex nuts 3/8
1 – mounting bracket (frame)	1 – pal nut 3/8	4 – hex nuts 5/16
	1 – mounting bracket (tie rod)	2 – hex head bolts 3/8-16 x 1 1/4"
	2 – u-bolts	1 – back-up strap (frame)

**CAUTION:** Any and all warranties including but not limited to any express warranties, implied warranty of merchantability, or implied warranty of fitness for a particular purpose shall not apply to any product altered in any way outside the premises of the manufacturer or to any product which is not installed in accordance with the written instructions provided by the manufacturer for installation of the product.



**RANGER PICKUP**  
**(2 Ruedas de Traccion y 4 Ruedas de Traccion)**

**NOTA: TODOS LOS LUGARES DEBEN DE ESTAR LIMPIOS Y SECOS ANTES DE CONECTAR ABRAZADERAS.**

**NOTA: Los modelos con 4 ruedas de traccion no tienen miembro en cruz (travesano) en esta-ilustracion.**

1. Para comensar ponga las ruedas en posición derecha al frente.
2. Ponga la abrazadera "A" afuera de la armadura (como se mira - e instale los tornillos 3/8 a través de la abrazadera "A", los agujeros en la armadura y la correa de ajuste. Asegúrelo con las rondanas de candado y las tuercas - (alinie la abrazadera "A" con la varilla de amarre antes de apretar).
3. Conecte la orilla del barril del estabilizador a la abrazadera "A" usando los empaques de hule que vienen en la bolsa de instrucciones.
4. Conecte la abrazadera "B" a la orilla de la varilla del estabilizador y use los empaques de hule. (Siga instrucciones impresas en la bolsa).
5. Estire la varilla del pistón del estabilizador 4 pulgadas y pongale la abrazadera "B" encontrada a la varilla - como se mira . (En los modelos con 4 ruedas de traccion la abrazadera "B" puede voltearse arriba de la varilla de amarre). Asegúrela con los tornillos en forma de "U" y sus tuercas.

**NOTAS IMPORTANTES:**

6. Mueva las ruedas todo a la izquierda y derecha para que no haya ninguna interferencia y estar seguro que los altos de las ruedas hagan buen contacto.
7. Revise todos los tornillos y tuercas antes de entregarse la nueva instalacion.

**CAJA DE CONTENIDIO**

- 1 - cilindro estabilizador
- 1 - hoja de instrucciones
- 1 - abrazadera de montaje (estructura)

**BOLSA NO. 1**

- 2 - empaques de hule
- 2 - rondanas de tasa
- 4 - rondanas de candado 5/16
- 1 - tuerca especial hex dura 3/8
- 1 - tuerca doble 3/8
- 4 - tuercas especiales hex duras 5/16
- 1 - abrazadera de montaje (varilla)
- 2 - tornillos en forma de "U"

**BOLSA NO. 2**

- 2 - empaques de hule
- 2 - tornillos de cabeza hex dura 3/8 - 16 x 1 1/4" pulgadas
- 2 - rondanas de tasa
- 2 - rondanas de candado 3/8
- 1 - tuerca especial hex dura 3/8 - 24
- 1 - tuerca doble 3/8
- 2 - tuercas especiales hex duras 3/8 - 16
- 1 - correa de ajuste (estructura)

**PRECAUCION:** Cualquiera y todas las garantías que se incluyen pero no limitada a cualquier garantía escrita, la garantía implícita de mercancía, o la garantía implícita de aptitud para un propósito particular no aplicará a cualquier producto alterado de forma alguna fuera de las promesas del fabricante o a cualquier producto que no se instala de acuerdo con las instrucciones escritas hechas por el fabricante de la instalación del producto.